

Montageanleitung Anhänger Bausatz 500731

<u>Lieferumfang:</u>	1 Rahmen 4-kant Rohr 580 x 870 mm
	1 Tiefdeichsel, 4-kant Rohr
	2 Laufräder 20" bereift
	1 Montageset bestehend aus:
	4 Kontaktscheiben 10,2
	4 Hutmuttern 9,5
	2 Linsenflanschschrauben 8 x 65 m
	2 selbstsichernde Schrauben M 8
	2 U-Scheiben 8,4
	2 weiße Frontstrahler selbstklebend
	2 rote Z-Rückstrahler selbstklebend
	1 Anhänger-Kupplung Montage an der Achse

Befestigung der Laufräder:

Laufräder in die Achsaufnahmen vom Rahmen legen und rechts und links je eine Kontaktscheibe 10,2 auf die Nabenachsen legen und dann die Hutmuttern mit 40 Nm fest anziehen.

Montage der Deichsel

Die 4-Kant-Deichsel auf der rechten Innenstrebe an den vorhandenen Bohrungen des Rahmens befestigen. Die Bohrungen der Deichsel über die Bohrungen der rechten inneren Streben des Rahmens legen. In jeder Bohrung eine Linsenflansch-Schraube 8 x 65 führen und mit je einer selbstsichernden Schraube M 8 mit 40 Nm die Deichsel befestigen.

An der Frontseite des Rahmens die beiden weißen Frontstrahler anbringen und an der Rückseite des Rahmens die Z-Reflektoren befestigen.

Die mitgelieferte Standard-Tiefdeichsel-Kupplung lt. beiliegender Montageanleitung anbringen.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit diesem Bausatz

